

顽鹿智能单车

使用手册

Onelap Bike



顽鹿运动



顽鹿竞技



ONELAP

顽鹿智能单车

运动损伤，
90%由不当运动引起，
从此刻开始，
认真对待每一次运动。

了解更多请访问：www.onelap.com

电话：400-6628297

目 录

安装前须知

安全注意事项	4
零件清单	5

安装&使用

安装方法步骤	6
使用说明	
1. 使用注意事项	8
2. APP支持	9
3. 产品参数	9
4. 健康运动提示	10

故障识别和处理

常见故障问题和解决方法	11
保修和售后服务	12
保修卡	13


安全注意事项

- 1.请不要让儿童或宠物单独靠近健身车，禁止婴幼儿靠近本产品，以免发生危险。
- 2.请在平坦且坚固的地板上使用本产品，将健身车底座调至平衡位置，建议在单车下方放置防滑脚垫。
- 3.请在安装及使用过程中，周围一米范围内无干扰或阻碍。
- 4.每次使用前请确保健身车没有损坏或松动的地方，并检查锁紧调节件。
- 5.使用本产品时，用户遇到紧急状况必须迅速按下紧急刹车手柄。
- 6.运动过程中如感到不适，请马上停止运动并前往医院检查。
- 7.不要将手或其他小件伸到单车内部，以免发生危险。
- 8.运动时请穿着适当的衣物，请勿穿着宽松的衣物以免被健身车卷入，请穿运动鞋。
- 9.请勿改装本车或使用非原装配件。
- 10.行动不便的用户请勿单独使用本产品，需由专业人员陪同才可使用。
- 11.运动前请先做热身运动，避免拉伤。
- 12.本健身车的最大限制重量为 115 公斤。
- 13.此车一次仅可一人使用，切勿二人同时使用。
- 14.请依个人的身高需求调整车把及座位的位置，调整后请务必确保锁紧。
- 15.高速旋转的脚踏可能造成伤害，请保持脚踏在可控的状态下练习。
- 16.每次使用前务必确保各个系统处于有效状态，所有零部件无松动、无异常，单车出现异常禁止使用。
- 17.本产品使用自锁式脚踏及单向飞轮，在初次使用时请参照脚踏锁定方法及使用 ≤ 40 的踏频进行紧急制动适应练习。
- 18.高血压或心脏病患者，请咨询医生后使用，如有不适请立即停止。
- 19.请牢固固定您的手机或者平板设备，避免运动过程中摇晃发生意外损坏。因未适当固定手机或平板设备造成的损失，本公司概不负责。

注意： 在使用本产品或做任何其他练习项目前请咨询您的医生。请务必保存好本说明手册以便后续使用。

零件名称名单


零件清单(配件表)

	序号	名称	数量	图示
	①	前贴地管	1	
	②	后贴地管	1	
	③	手机/平板托盘	1	
	④	显示屏上盖	1	
	⑤	车把手	1	
	⑥	十字螺丝	2	
	⑦	前后腿固定 马车螺栓	4	
	⑧	前后腿圆弧垫片	4	
	⑨	盖螺母	4	
	⑩	圆头内六角螺丝	4	
	⑪	脚踏	1对	
	⑫	适配器	1	
工具表	A	L型扳手 内六角/十字扳手	1	
	B	叉扳手13/15mm	1	


安装方法步骤

1. 请按照纸箱外部拆箱说明打开外包装，去掉泡棉和保护膜，取出所有箱内附件，建议预留出2m*2m空旷场地以备安装使用。


2. 使用工具B叉扳手，安装前后贴地管：将①前贴地管组件放置于单车下方并确保滚轮向前、脚垫在下，由底部放入⑦马车螺栓，在上部通过工具B叉扳手固定⑧圆弧垫片和⑨M8盖螺母，确保二者充分旋紧无任何晃动为止。采用相同方法组装②后贴地管组件，确保脚垫在下方、螺栓充分紧固。




3. 使用工具A十字端，将③手机/平板电脑托盘固定在车把上，充分旋紧⑥固定螺丝，确保托盘无任何晃动为止。




4. 使用工具A六角端，将⑤车把手组件用⑩螺丝固定到单车上，注意按照标签1/2/3/4顺序依次旋入螺丝，再按照1/2/3/4顺序依次充分紧固，确保用力摇晃车把时无任何晃动。



5. 安装④显示屏上盖，对准方向后稍向下用力按压卡扣入位，听到“咔哒”声，四周缝隙完整嵌合。




6. 使用工具B叉扳手，安装配件⑪左右脚踏，请注意查看脚踏轴心处或者束带处的L/R标志，区分左/右脚踏。



7.在脚踏轴心对准曲柄孔位后,使用工具B叉扳手将左/右脚踏依次按照下图锁紧方向锁紧,确保脚踏充分旋入紧固不能有任何晃动:



8.打开车把和车座下方的锁紧扳手,调节车把和车座至适合自己的高度,调节完成后重新锁紧扳手并充分紧固;注意此处请务必根据使用者身高调整完毕,以免发生危险或造成意外损伤。



9.请根据地面高度情况适当调节单车底部4个脚垫,使整车与地面不产生任何晃动。


10.组装完成。

注意：本产品为死飞(飞轮与脚踏时刻处于联动状态),在骑车之前请务必熟练掌握使用紧急停车手柄进行制动,以免发生意外。

使用说明

1. 使用注意事项

1. 组装完成后, 确保本设备四周1.5m范围内无任何障碍物方可开始使用; 将电源适配器连接到市电220V/50Hz插座并确保接触良好无松动, 另一头与单车后方电源接口相连, 确保两个接头充分接触无松动。




2. 电源接通后, 单车底部氛围灯显示红色且常亮, 此时请扫描单车手机/平板托盘上的二维码下载任意APP联网注册并激活, 请注意, 首次使用本产品需要进行激活。




3. 单车激活后, 车架底部的氛围灯即刻点亮, 并以呼吸灯的方式变换显示红、绿、蓝色。

4. 与此同时车头屏幕处点亮, APP未连接时默认为阻力模式, 屏幕显示当前实时功率数值, 转动旋钮可调节阻力等级0-99。APP连接情况下, 单车所在模式如右图:



5. 在骑行前请务必根据自身条件合理调节车把和座垫高度, 固定好管夹, 以免发生危险或造成损伤。若座管夹无法有效锁紧, 请将座管夹打开至松弛状态, 使用工具A叉扳手调紧侧面螺丝, 然后重新锁紧。

6. 使用过程中如遇到紧急情况或有任何不适请立刻停止, 按下红色STOP刹车手柄立刻刹车、停止锻炼。请勿尝试强行将脚脱出, 或不使用刹车来制动。



7.根据鞋子尺码调节脚踏束带固定好脚部,以不发生晃动为准,踩动单车脚踏,启动单车开始锻炼,底部氛围灯会根据当前检测功率变换不同色彩:



8.请牢固固定您的手机或者平板设备,避免运动过程中摇晃发生意外损坏。因未适当固定手机或平板设备造成的损失,本公司概不负责。使用完毕请断开电源,将产品放置于室内环境下,避免日晒雨淋,定期清理擦拭吸盘。

2. APP支持

我们为您提供两款APP软件服务,您可以通过下方扫码下载或APP应用商店下载,下载后注册即可使用。这两款APP产品连接您的设备后,可为您提供不同场景的单车运动体验,并且可以记录和管理您的运动数据,快来下载体验吧!

顽鹿运动:

为您提供丰富的在线单车课程及全新的课程体验,以及一对一的专业单车教练指导和科学的训练计划编排。



顽鹿竞技:

为您提供3D户外及室内单车骑行场景,实时匹配线上运动伙伴,更有丰富的线上竞技玩法等你来挑战。

3.健康运动提示

持续使用本产品对您的健康有很多好处,它能有效提高您的身体素质,锻炼腿部肌肉,提高心肺耐力,帮助您成功减脂塑形。


1.热身阶段:

本阶段可让身体各部位血液充分流动,促使肌肉有效运作,热身阶段应占运动总时长的10%~20%,它能显著降低运动过程中抽筋和肌肉损伤风险;建议做一些拉伸运动,每个动作不低于30s,请注意不要拉伸过度,如果感到不适应马上停止。

2.锻炼阶段:

本阶段需要长期努力坚持,每周定期坚持训练,您的腿部肌肉会变得更强壮。配合APP内部各种训练课程,可以有效减脂、塑形、摆脱亚健康;此外,运动过程中建议您关注自己的心率区间,维持心率在某个区间能有效了解自身健康状态。

心率区间



本阶段应持续至少15分钟,以达到应有的运动效果。

3.缓和放松阶段:

本阶段目的是让您的心血管系统和肌肉充分放松,持续5-10分钟左右,舒展动作可以使紧张的肌肉逐渐放松,脉搏逐渐减慢,恢复到正常状态。运动完成切忌大量饮水、暴饮暴食,避免运动伤害;当您的身体素质较强以后,可以在教练的指导下适当提高训练强度,进一步提高心肺耐力。

4.产品参数

适用电源: 220 V

重 量: 毛重约36kg

最大扭矩: 32N·m

最大功率: 402 W

最大踏频: 120 RPM

飞轮重量: 7kg

功率精度: 5%

身高限定: 155cm - 185cm

占地尺寸: L*H*W 960*1000*520 (mm)

模式切换: APP控制切换

模式说明: 目标功率,坡度,阻力,游戏模式

包装尺寸: L*H*W 1030*975*230(mm)

兼容性: 标准蓝牙通信协议,支持顽鹿运动,顽鹿竞技,swift等

常见故障问题和解决方法

部件	常见问题	解决方案
车体部分	数据不显示	请确保插座有电，重新连接电源适配器，接头处重新插紧，观察屏幕是否显示；如仍未解决请联系售后处理。
	旋钮调节失灵	断开电源并重新通电，转动旋钮是否数值跳变；如仍未解决请联系售后处理。
	车把晃动	上提拆下车头盖，用附件中的六角拧紧4个螺栓，重新安装车头盖，查看是否仍有晃动；如仍未解决请联系售后处理。
	氛围灯不亮	请确保插座有电，断开电源适配器并重新通电，观察氛围灯是否点亮；如仍未解决请联系售后处理。
	座杆无法调节	拧松快夹，拧松两侧螺栓，调节座杆到合适高度，重新紧固快夹；如仍未解决请联系售后处理。
	座管夹晃动	拧松管夹后面的螺栓，调节至正确位置，重新拧紧即可。
	无法前后活动	利用附件中的六角调松底部固定螺母，移动座垫至合适位置，重新拧紧固定螺母。
	滚轮无法转动	确认滚轮是否有杂物阻碍，拧松固定螺帽，确保滚轮可以转动；如仍未解决请联系售后处理。
	骑行晃动	拧紧底部马车螺栓，确保车架与前后腿充分紧固；调节脚垫高度，使车身与地面充分接触，保持平衡。如仍未解决，请联系售后处理。
	绷带脱落	请按照自身鞋号大小调整绷带至合适卡扣，紧固并进行确认。
APP	脚踏脱落	使用扳手重新拧紧脚踏，注意左右脚踏区分，避免发生危险；如仍未解决请联系售后处理。
	设备无法搜索	请确保手机打开蓝牙，重新启动APP，再次尝试连接设备。
	APP运行异常	卸载APP，重新安装，并确认APP属于最新版本。
	蓝牙信号弱	受蓝牙通讯距离限制，建议在3M以内使用本产品。

保修和售后服务

非常感谢您购买本产品，为了能更好的为您服务，在购买产品后，请您认真阅读、填写盖章并妥善保管好此保修卡。

三包内容：

本产品已通过严格的质量检验，根据本保修卡说明，凡正常使用情况下由产品质量问题造成的故障，在质保期限内，我们将给予免费保修。

购买之日起7天之内(含)，出现产品本身的质量问题，无条件退换。

产品质保期限为365天，以产品购买发票时间为准。

产品质保返修需使用原厂包装并选择指定物流运输，否则将由用户承担运费或运输造成的损失。

以下情况不属于三包范围：

超出三包有效期限。

无有效的三包凭证及有效发票。

三包凭证上的产品编号或编码与商品实物不相符合。

擅自涂改三包凭证。

未按照说明书使用或安装造成的产品损坏。

使用造成的正常磨损、脏污如：划痕、因接触化学试剂、接触尖锐物体、掉落、挤压等人为因素导致损坏。

不可抗拒因素造成的损坏。

因使用、维护及保管不当造成的任何损坏。

未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不明确的使用非本产品配件。

其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏。

产品售后服务期限：

本公司为产品提供终身售后服务。

产品超出保质期后，产品故障维修时只收取配件成本费，人为损坏维修时只收取人工与配件成本费。

本公司保留上述内容的修改权和解释权。



咨询及售后官方唯一渠道

产品保修卡

(存档联)

产品名称: 顽鹿智能单车

产品型号: G81

出厂编号:

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

客户名称: _____ 联系电话: _____

客户地址: _____

1. 保修内容: _____ 售后: _____

客户签字: _____ 满意 不满意

2. 保修内容: _____ 售后: _____

客户签字: _____ 满意 不满意

3. 保修内容: _____ 售后: _____

客户签字: _____ 满意 不满意

4. 保修内容: _____ 售后: _____

客户签字: _____ 满意 不满意

ONELAP

顽鹿智能单车

更多产品、技术服务信息,欢迎访问:www.onelap.com

青岛迈金智能科技有限公司

地址:青岛市市南区徐州路79号

服务热线:400-6628297